

GEBRUIKSAANWIJZING CANON POWERSHOT A2200

Inhoudsopgave

De inhoud van de verpakking controleren	2
Lees dit eerst	3
Wat wilt u doen?	4
Inhoudsopgave	6
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt	9
Veiligheidsmaatregelen	10
1 Aan de slag	13
De batterij opladen	14
De interne oplaadbare lithiumbatterij recyclen	16
Compatibele geheugenkaarten (afzonderlijk verkrijgbaar)	19
De batterij en geheugenkaart plaatsen	20
De datum en tijd instellen	23
De taal van het scherm instellen	25
Geheugenkaarten formatteren	26
De ontspanknop indrukken	27
Foto's maken	28
Beelden bekijken	31
Beelden wissen	32
Films opnemen	34
Films bekijken	36
Beelden downloaden naar een computer om te bekijken	38
Accessoires	42
2 Meer informatie	45
Overzicht van de onderdelen	46
Schermweergave	50
Lampje	51
MENU – Basishandelingen	52
De geluidsinstellingen wijzigen	54
De helderheid van het scherm aanpassen	56
De standaardinstellingen van de camera herstellen	57
De functie spaarstand (automatisch uit)	58
Klokfuncties	58
3 Veelgebruikte functies voor opnamen	59
De flitser uitzetten	60
Inzoomen op het onderwerp	61
Datum en tijd aan de opname toevoegen	63
De zelfontspanner gebruiken	64
De resolutie wijzigen (beeldgrootte)	67
De beeldkwaliteit wijzigen	67